

# Digitaal radio luisteren via de tv




Als je gebruikt maakt van DELTA Digitale TV kan je ook via je tv digitaal radio luisteren. Dat doe je door je tv (als je digitaal tv kijkt met een smartcard en CI+ module) of je digitale ontvanger (als je een losse digitale ontvanger gebruikt) te verbinden met je stereo-installatie.

## Aansluiten stereo-installatie


Als je via je stereo-installatie digitale radio wilt luisteren dan kan dat op verschillende manieren. De manier waarop jij dat het beste kunt doen hangt af van de aansluitmogelijkheden op je digitale ontvanger of je tv (audio-output) en de aansluitmogelijkheden op je stereo-installatie (audio-input). Raadpleeg voor de mogelijkheden de handleiding van de apparatuur die je gebruikt. Hieronder staan de vier belangrijkste mogelijkheden afgebeeld.

**A**




Via een optische kabel  
(SPDIF/TOSLINK)

**B**




Via een RCA-kabel met rood en witte stekker  
(tulpstekkers). Hiervoor heb je meestal een male-male kabel nodig. Deze aansluitingen zijn in veel gevallen aanwezig, ook op oudere apparatuur.

**C**



Via een HDMI-kabel, al worden dit soort kabels eerder gebruikt voor aansluitingen op een tv-toestel.

**D**



Via een SCART-kabel, al worden dit soort kabels eerder gebruikt voor aansluitingen op een tv-toestel.

Als je digitaal tv kijkt via een digitale ontvanger en je hebt die zowel op je tv (bijvoorbeeld via een HDMI-kabel of een SCART-kabel) als op je stereo-installatie (bijvoorbeeld via een optische kabel of RCA-kabel) aangesloten, dan speelt het geluid af via zowel je tv als je stereo-installatie. Je hoeft de tv dan dus niet altijd aan te laten staan om radio te luisteren via je stereo-installatie. Sommige tv's hebben ook een mogelijkheid om het beeld uit te zetten wanneer de radio-modus aan staat. Dan wordt dus uitsluitend audio-output gegeven, via eigen speakers of via een versterker. Dit gebeurt in verband met energiebesparing.